

# Syntace

## ROCKGUARD SL FÜR LITEVILLE 301 AB MK8 UND 601 AB MK1

D\\ Anleitung. 20190923

### WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHREM SYNTACE ROCKGUARD®. SIE HABEN EINE GUTE WAHL GETROFFEN.

Lesen Sie bitte die komplette Montageanleitung, denn sie enthält viele wichtige Informationen und Praxistipps. Bewahren Sie diese Anleitung bitte auf und geben Sie diese bei einem eventuellen Verkauf des RockGuards dem neuen Besitzer.

### Beschreibung

Der Syntace RockGuard® wird auf der Schaltwerkseite am Rahmenausfallende mit einer Schraube in dem extra dafür vorgesehenen Gewinde verschraubt. Der Syntace RockGuard® schützt das Schaltwerk wirkungsvoll gegen Steinkontakt und Beschädigung bei Stürzen.

### Montagekompatibilität

Der Syntace RockGuard® ist für die Verwendung an Liteville 301-Rahmen ab MK8-Serie und beim 601-Rahmen ab MK1 vorgesehen. Verwendbar mit allen gängigen Schaltwerken.

### Montage

Stecken Sie den RockGuard® nun auf das Ausfallende und schrauben Sie ihn mit der M6 Schraube mit maximal 6 Nm fest.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Schaltwerk nicht mit dem RockGuard kollidiert. Bei manchen SRAM-Schaltwerken ist es ggf. erforderlich eine Einstellschraube etwas zu kürzen.



### Pflege, Wartung und Sicherheit

Überprüfen Sie nach Stürzen und schweren Anprallern den korrekten Sitz des RockGuards.



Die Außenhülle des Schaltzuges sollte am Besten gut geschützt unter dem RockGuard® verlegt werden.

## SACHMÄNGELHAFTUNG UND GARANTIE

Die Syntace GmbH gewährt Ihnen neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung eine Garantie für 10 Jahre ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. Voraussetzung ist: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut und verwendet werden.

Syntace repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen ausschließlich das fragliche Syntace oder Liteville Produkt.

**ACHTUNG:** Sollte der Austausch eines Liteville-Rahmens notwendig sein erfolgt dieser innerhalb der ersten 5 Jahre ebenfalls kostenlos, danach für eine Pauschale von 50% der jeweils aktuellen unverbindl. Verkaufsempfehlung. Beim Liteville 101 4x gelten 3+7 Jahre, Downhill-Einsatz inbegriffen!

Falls Sie einen Garantiefall geltend machen wollen, senden Sie bitte das Produkt mit einer schriftlichen Erläuterung des Fehlers an:

Syntace GmbH  
Stefan-Flötzl-Str. 6  
83342 Tacherting / Germany  
Tel. +49 (0)8634-66 666  
Fax: +49 (0)8634-6365  
Email: [syntace@syntace.de](mailto:syntace@syntace.de)

Über diese Garantie hinaus werden wir jedem Eigentümer eines Syntace- oder Liteville-Produkts auch für Schäden durch eigenes Verschulden, d.h. etwa Fehlgebrauch oder Unfalleinwirkung (z.B. mit dem Fahrrad auf dem Dach in die Garage) ein günstiges Kulanzangebot machen... auch noch nach Jahren. Denn mit Syntace- und Liteville-Produkten sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen.

Weitere Informationen zur Abwicklung finden Sie unter [www.syntace.de/support](http://www.syntace.de/support)

Bitte beachten Sie: Verbindlich für Ihr Produkt ist immer die neueste, zu Ihrem jeweiligen Modell passende Montage- und Gebrauchsanleitung unter [www.syntace.de/support](http://www.syntace.de/support)

