

Für Händler:
Bitte diese Anleitung an den
Kunden weitergeben!

C3



C3

Die Referenz unter den Aerolenkern.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Syntace C3.

Lesen Sie bitte die komplette Montageanleitung, denn sie enthält viele wichtige Informationen und Praxistipps. Wir empfehlen unsere Aerolenker immer in Kombination mit einem dafür frei gegebenen Syntace-Basislenker zu verwenden. Ihr Syntace Aerolenker wurde sorgfältig konstruiert und gefertigt. Dennoch ist es notwendig, dass Sie alle folgenden Hinweise beachten und den C3 gemäß den Angaben pflegen. Bewahren Sie diese Anleitung bitte auf und geben Sie diese bei einem eventuellen Verkauf des C3 dem neuen Besitzer.

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Kunden liegt, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind.

Bedenken Sie bitte, dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile Ihres Fahrrades ein „Elefantengedächtnis“ haben: Sie merken sich alle Beschädigungen (Stürze, Überlastungen), auch wenn sie noch so lange her sind und addieren sie über die gesamte Nutzungsdauer auf. Bei Syntace Produkten haben wir einige gehörige Portion „Überlastungssicherheit“ eingebaut.

Ein regelmäßiges Auswechseln (z.B. alle 2 Jahre) von Syntace-Aerolenkern ist nach unserem momentanem Erkenntnisstand nicht erforderlich. Kontrollieren Sie aber trotzdem nach einem Sturz oder Aufprall den C3, den Vorbau und den Lenker auf Verfärbungen, Haarrisse, Kerben und Dellen bzw. ob Teile verbogen sind. Erneuern Sie beim geringsten Zeichen einer Beschädigung diese Bauteile!

1 Vor der ersten Fahrt - Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr C3 passt auf alle Lenker mit Durchmesser von 31.8 mm (mit optionalem Adapter auch für Lenker mit Durchmesser von 26.0 mm), die für Aerobars geeignet sind (fragen Sie Ihren Händler oder den Hersteller).

Wie bei allen neuen Produkten empfehlen wir Ihnen sich Zeit zu nehmen, um sich an Ihre neuen Syntace-Produkte zu gewöhnen. Wir empfehlen, die Produkte an einem sicheren Ort ausprobieren, bis Sie vollständig vertraut im Umgang damit sind und sich Ihr Körper an alle Veränderungen in der Position gewöhnt hat.

GEFAHR: Beachten Sie, dass Sie die Bremshebel nicht mehr so schnell erreichen können, wenn Sie im Liegen fahren. Fahren Sie deshalb besonders defensiv und aufmerksam.

Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Teile gemäß den Angaben in dieser Anleitung.

GEFAHR: Beschädigte Teile bitte nicht ausrichten oder „flicken“, sondern erneuern. Andernfalls könnte das Teil versagen und ein Unfall mit schweren Verletzungen die Folge sein. Bitte schweißen, löten, biegen oder bohren Sie nicht an ihrem Syntace Bauteil herum! Bruchgefahr! Schicken oder faxen Sie uns lieber Ihre Vorschläge oder Anregungen.

2 Montage des C3 auf Rennlenkern und Zeitfahrlenkern (Hornlenkern)

Lesen Sie vor der Montage die allgemeine Bedienungsanleitung Ihres Fahrrades durch.

Lösen Sie die Klemmen des C3. Benutzen Sie dazu einen 5 mm Syntace-Inbusschlüssel. Er eignet sich für nahezu alle Schrauben im Syntace-System. Sie sollten den Schlüssel immer beim Radfahren dabei haben.

Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung eines Drehmomentschlüssels, z.B. das Syntace Torque Tool 1–20, um ein korrektes Anzugsdrehmoment zu erreichen.

TIPP: Stecken Sie zum Anziehen der schwarzen Stahl- oder Titanschrauben das kurze Ende des Schlüssels in die Schraube (längerer Hebel), für die gelben und silbernen Aluschrauben sollten Sie das längere Ende in die Schraube stecken (kürzerer Hebel). Nach dem Abnehmen der Schrauben und der unteren Klemmschalen montieren Sie den linken Arm des C3 direkt neben dem Vorbau am Lenker, bringen die untere Klemmschale an und installieren die Schrauben durch abwechselndes Anziehen um eine oder zwei Umdrehungen bis eine leichte Klemmung fühlbar ist. Danach ziehen Sie die Schrauben abwechselnd um eine 1/4 Umdrehung bis zu einem Drehmoment von max. 10 Nm (90 lbf.in) an. Die obere und untere Hälfte der Klemme müssen parallel sein.

Bild 2



ACHTUNG: Montieren Sie die Klemmen NICHT auf dem verjüngten Teil des Lenkers. Es müssen mindestens 20 mm gleichen Lenkerdurchmessers, (25,8 mm, 26,0 mm oder 31,8 mm) auf beiden Seiten des Vorbaus vorhanden sein. Dies ist Standard bei allen Syntace Lenkern.

TIPP: die Arme Ihres C3 sollten 36 mm (± 5 mm, gemessen an den Klemmen) voneinander entfernt und gleich weit vom Vorbau montiert werden. Im Allgemeinen ist eine bündige Montage mit dem Vorbau am Besten (**Bild 2**).


3 Einstellung von Aerobar und Sitzposition

Neigung des Aerobar:

Lösen Sie die Befestigungsschrauben leicht und justieren Sie Ihren C3 auf den gewünschten Einstellwinkel. Wir empfehlen eine Anfangseinstellung von 0° bis 10° aus der Horizontalen (**Bild 3**).

Ziehen Sie die Schrauben wieder abwechselnd um eine 1/4 Umdrehung bis zu einem maximalen Drehmoment von 10 Nm (90 lbf.in) fest. Kontrollieren Sie den verkehrssicheren Sitz und testen Sie Ihr Rad an einem sicheren Ort, zB. einer verkehrsfreien Fläche und justieren Sie den Winkel nach Ihrem Geschmack.

Bild 3



Biowing Polster Einstellung:

Die Biowing Polster sind auf den Formschalen mit Klettband befestigt. Der Abstand der Polster kann ganz einfach mit Hilfe der Schrauben, die sich unter den Polstern befinden, eingestellt werden (**Bild 4**); eine Skala befindet sich auf den stoßdämpfenden Armen. Bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an: es sind nur maximal 3 Nm (28 lbf.in) Drehmoment zur sicheren Befestigung nötig. Am einfachsten stecken Sie das lange Ende des Inbusschlüssels in die Schraube und ziehen mit der kurzen Seite des Inbusschlüssels die Schraube an.

TIPP: Wir empfehlen, die Polster nicht zu nahe zusammen zu positionieren, weil sonst Ihre Atmung beeinträchtigt und Ihre Fähigkeit zum effektiven Ziehen am Lenker behindert werden könnte.

Die Biowing-Formschalen wurden konstruiert, um eine aufrechte Fahrposition zu ermöglichen. Die Unterseiten sind ergonomisch geformt, um Ihren Händen sicheren Halt zu geben.

Bild 4



Optimale Aeroposition

TIPP: Fahren Sie Ihr Rad an einem sicheren Ort Probe und verändern Sie die Stellung des Sattels und Aerolenkers in kleinen Schritten (< 5 mm) bis Sie Ihre optimale Position gefunden haben. Nehmen Sie sich Zeit zur Gewöhnung und Optimierung der Einstellungen.

Sitzhöhe:

Heben Sie den Sattel leicht an (ca. 3 – 8 mm), falls Sie diesen vorgeschoben haben. Kontrollieren Sie die Sitzhöhe, wie in Ihrer allgemeinen Anleitung beschrieben.

Sattelneigung:

Um Ihre Position weiter zu optimieren empfehlen wir, den Sattel leicht nach vorn zu neigen (ca. 3°).

Lenkerhöhe:

Wenn Sie sich an die neue Position gewöhnt haben kann es sinnvoll sein, den Vorbau um 5 – 15 mm zu senken, damit Sie eine noch aerodynamischere Position erreichen. Ihr C3 ist für die Standard-Vorbaulänge konstruiert. Tasten Sie sich auch hier langsam heran.

4 Pflege, Wartung und Sicherheit

Korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion Ihrer Syntace-Produkte. Bitte befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihr System zu warten:

Überprüfen Sie das Innere Ihrer Syntace-Lenkerrohre regelmäßig auf Feuchtigkeit und entfernen Sie diese sofern vorhanden.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben richtig angezogen sind. Wir empfehlen, dass Sie die Schrauben bei der Überprüfung fetten und mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen. Überprüfen Sie den Lenker auf Zeichen von Materialermüdung und Materialspannungen, z.B. Verfärbungen, Risse und Beulen. Informieren Sie sofort Ihren Händler oder den Hersteller bei eventuellen Problemen.

Sollte der Syntace C3 auf Grund eines Sturzes verbogen sein: **VERSUCHEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, IHN GERADE ZU BIEGEN.** Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Syntace, um sofortigen Ersatz zu arrangieren.

Die Biowing Polster können Sie in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen. Die Polster sollten nie Temperaturen von mehr als 70° Celsius (158° Fahrenheit) oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Geschlossene Autos bei warmem Wetter können leicht hohe Temperaturen erreichen!

Entfernen Sie die Polster, wenn Sie Ihr Rad auf einem Fahrradträger transportieren!

Hinweis: Drücken Sie die Polster nicht über längere Zeit zusammen.

5 Sachmängelhaftung und Garantie

Die **Sachmängelhaftung** richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Darüber hinaus gewährt Ihnen die Syntace GmbH eine **Garantie für 10 Jahre** ab dem Kaufdatum dafür dass alle Syntace-Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Die einzige Voraussetzung ist: Die Komponenten müssen gemäß unseren Montageanleitungen verbaut und verwendet worden sein.

Innerhalb der Garantiezeit bleibt es Syntace überlassen, nach eigenem Ermessen das fehlerhafte Syntace-Produkt zu reparieren oder zu ersetzen.

Falls Sie einen Garantiefall geltend machen wollen, senden Sie bitte das Produkt mit einer schriftlichen Erläuterung des Fehlers an:

Syntace GmbH
Dammweg 1
83342 Tacherting / Germany
Tel. +49 8634-66 666, Fax: 6365
syntace@syntace.de

Über diese Garantie hinaus werden wir jedem Eigentümer eines Syntace- oder Liteville-Produkts auch für Schäden durch eigenes Verschulden, d.h. etwa Fehlgebrauch oder Unfalleinwirkung (z.B. mit dem Fahrrad auf dem Dach in die Garage) ein günstiges Kulanzangebot machen...auch noch nach Jahren. Denn mit Syntace- und Liteville-Produkten sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen.

Ihr Syntace Team

